SCHLIEGER

JEDNIČKA NA ČESKÉM TRHU

Nastavení baterie podle ročního období

pro střídače Sofar Solar HYD

Minimální hodnota DOD (hloubka vybití) pro všechny baterie: 25 %

Baterie s kapacitou nad 15 kWh: minimální hodnota DOD 20 %

Důležité upozornění:
Funkce Auto Active musí být u všech baterií aktivována.

Zimní nastavení (1. října – 1. března)

Doporučený režim "**Time of Use Mode**"
- Pravidelné dobíjení na 40–60 % během dne (pondělí, středa, pátek, neděle).
- Jednou za 7 dní nabít na 100 % přes Time of Use Mode.

Další možnost:
- Pokud baterie podporuje funkci **Force**, musí být zapnuta.
- Doporučený čas nabíjení: 3:00 – 6:00 (každý den).

Upozornění:
- V období 1. října – 1. března musí být použita alespoň jedna z těchto funkcí.

Letní nastavení (1. března – 30. září)

Doporučený režim "**Self Use Mode**"
- Optimalizace využití uložené energie.

Tento návod pomůže správně nastavit baterie podle ročního období.

www.schlieger.cz

226 223 880 (Po–Pá: 8–16 hod.)

info@schlieger.cz

Adresa společnosti: Schlieger, s. r. o., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice, IČ: 28787803, DIČ: CZ28787803
Spisová značka C 385508 vedená u Městského soudu v Praze.